

Instructions de montage Light'in (modèles "gold" - "Ca" - "St" - "Al")

Avant utilisation, lire soigneusement ces instructions afin d'obtenir un fonctionnement optimal du produit.

STRONGLIGHT
Bicycle components

www.stronglight.com



Recommandations générales pour les produits STRONGLIGHT

Tous nos produits ont été conçus dans un souci de respect de qualité.

Pour garantir un montage et une utilisation correcte, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel du cycle.

STRONGLIGHT décline toutes responsabilités en cas de défaillances causées par un mauvais montage du produit.

MONTAGE:

Seul le respect des consignes de montage peut garantir un bon fonctionnement.

Nous vous mettons en garde également sur le fait que nos produits ont des performances optimales avec le montage de périphériques complémentaires de marque **STRONGLIGHT** et que dans certains cas la non compatibilité avec des accessoires de marques concurrentes peut entraîner des dysfonctionnements anormaux voir dangereux pour l'utilisateur.

Toute modification apportée par l'utilisateur sur nos produits se retournera contre lui lors d'une demande garantie sur le produit ainsi modifié.

USURE / ENTRETIEN:

Nous vous conseillons pour votre sécurité de faire vérifier fréquemment l'usure de votre produit par un professionnel du cycle.

La durée de vie de nos produits dépend de l'utilisation, des conditions de maintenance ou encore du poids de l'utilisateur.

ATTENTION:

Le non respect de ces consignes ou une utilisation autre que ce qui est préconisé par **STRONGLIGHT** peut conduire l'utilisateur à un accident pouvant provoquer des lésions physiques graves voire le décès.

1 - Preparation du cadre et de la fourche

- Contrôler les diamètres des emmanchements et le parallélisme des faces de la douille de direction.
- Emmancher le cône de fourche (Ø 30 mm pour 1" 1/8)
- Placer la cartouche dans la douille (standard Shimano / Campagnolo 45°) en ajoutant une graisse silicone de préférence.
- Montage de la bague supérieure + éventuellement bague(s) de réhausse.
- Montage de la potence (type "aheadset")
- Placer l'étoile du kit compresseur à l'intérieur du pivot de fourche (sauf pivots carbone), puis le bouchon et la vis à l'intérieur de la potence.
- Comprimer l'ensemble jusqu'à la suppression du jeu dans la colonne de direction.
- Blocage des vis de la potence pour finaliser le montage.

2 - Reglages et Entretien

- Veillez à contrôler la direction régulièrement et nettoyer les cartouches afin de limiter les cas d'oxydation.
- Toujours agir vis de potence déserres et en agissant uniquement sur la vis du bouchon "compresseur"

Assembly instructions Light'in ("gold" - "Ca" - "St" - "Al" models)

Before use, read those instructions carefully, to have an optimized result

STRONGLIGHT
Bicycle components

www.stronglight.com



STRONGLIGHT products recommendations

All our products are manufactured and designed with care and quality in mind.

To ensure correct installation and usage of this product, we advise you to use the services of a professional installer.

STRONGLIGHT will not warranty this product in case of wrong installation and / or if not properly maintained.

ASSEMBLY:

Please read the following instructions carefully to obtain optimal results

To avoid the safety / performance / durability and to prevent all risk, **STRONGLIGHT** recommends to choose only compatible drive system components from **STRONGLIGHT** brand. In case of modification on original **STRONGLIGHT** product, warranty could not apply.

MAINTENANCE:

We recommended you to contact your dealer, because many repair tasks and service require specific knowledge and professional tools. Lifespan of **STRONGLIGHT** products depends on maintenance, using, or user weight.

WARNING:

Failure to follow these instructions could result in failure of the **STRONGLIGHT** products, an accident personal injury or the death.

1 - Frame & Fork preparing

- Control parallelism & angular contact of tube frame sides.
- Adjust the lower cone (special tool) (Ø 30 mm for 1" 1/8)
- Insert the cartridge inside the tube frame (standard Shimano / Campagnolo 45° angular contact) with a silicon grease
- Upper ring + (spacers) assembly
- Mount the stem ("aheadset")
- Put the steel spider into the pivot (except carbon pivot), then the upper cap + screw inside the stem
- Tighten compression kit screw until cartridge contact.
- Last operation is tightening screws stem.

2 - Adjustment & Maintenance

- Check your headset frequently and clean bearings if it's necessary to prevent rust
- All adjustments must be done with all unscrewed elements and only tightening on "expender kit"